Dell XPS 12

オーナーズマニュアル

コンピューターモデル: XPS 9023

規制モデル:P20S 規制タイプ:P20S001



メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

注意:指示に従わない場合、ハードウェアの損傷やデータの喪失の可能性が

警告: 物的損害、怪我、または死亡の原因となる可能性があることを示して **⚠** にます。

© 2012 Dell Inc.

本書で使用される商標: Dell™、DELL ロゴ、および XPS™ は Dell Inc. の商標です。 Microsoft®、Windows®、および Windows スタートボタンのロゴ 👩 は、米国、および /ま たはその他の国における Microsoft corporation の商標、または登録商標です。Bluetooth® は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ライセンス認可を受けて Dell Inc. が使用 するものです。

目次

作業を開始する前に..................
コンピューターと接続デバイスの電源を 切る
安全にお使いいただくための注意
推奨する工具とツール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コンピューター内部の作業を終えた後に
ベースカバーの取り外し1
手順10
ベースカバーの取り付け1
手順1
バッテリーの取り外し
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
手順
バッテリーの交換 1 ₀
手順
作業を終えた後に1
ワイヤレスミニカードの取り外し1
作業を開始する前に
手順1
ワイヤレスミニカードの取り付け1
手順1
作業を終えた後に1
mSATA カードの取り外し
作業を開始する前に
手順

mSATA カードの取り付け	21
手順	21
作業を終えた後に	21
スピーカーの取り外し	22
作業を開始する前に	22
手順	22
スピーカーの取り付け	24
手順	24
作業を終えた後に	24
コイン型電池の取り外し	25
作業を開始する前に	25
手順	25
コイン型電池の取り付け	27
手順	27
作業を終えた後に	27
ファンの取り外し	28
作業を開始する前に	28
手順	28
ファンの取り付け	30
手順	30
作業を終えた後に	30
プロセッサヒートシンクの取り外し	31
作業を開始する前に	31
手順	31
プロセッサヒートシンクの取り付け	32
手順	32
作業を終えた後に	32
/0 ボードの取り外し	33
作業を開始する前に	33
手順	33

I/0 ボードの取り付け	35
手順	35
作業を終えた後に	35
電源アダプタポートの取り外し	36
作業を開始する前に	36
手順	36
電源アダプタポートの取り付け	38
手順	38
作業を終えた後に	38
システム基板の取り外し	39
作業を開始する前に	39
手順	40
システム基板の取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
手順	43
作業を終えた後に	43
BIOS にサービスタグを入力する方法	44
ディスプレイアセンブリの取り外し	45
作業を開始する前に	45
手順	45
ディスプレイアセンブリの取り付け	49
手順	49
作業を終えた後に	49
ディスプレイ背面カバーの取り外し	51
作業を開始する前に	51
手順	51
ディスプレイ背面カバーの取り付け	55
手順	55
作業を終えた後に	55
カメラモジュールの取り外し	56
作業を開始する前に	56
壬 順	56

カメラモジュールの取り付け	58
手順	58
作業を終えた後に	58
Windows-button 基板の取り外し	60
作業を開始する前に	60
手順	60
Windows-button 基板の取り付け	62
手順	62
作業を終えた後に	62
ディスプレイパネルの取り外し	63
作業を開始する前に	63
手順	63
ディスプレイパネルの取り付け	67
手順	67
作業を終えた後に	67
キーボードの取り外し	68
作業を開始する前に	68
手順	69
キーボードの取り付け	71
手順	71
作業を終えた後に	71
フラッシュ BIOS	72

作業を開始する前に

コンピューターと接続デバイスの電源を切る

- ↑ 注意:データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存してから閉じ、 実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。
 - 1 開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプログラムはすべて終了 します。
 - 2 コンピューターにインストールされているオペレーティングシステムでの指示 に従って、コンピューターをシャットダウンします。
 - Windows 8 の場合: マウスポインタを画面の右上隅または右下隅に移動して、チャームサイド バーを開き、Settings (設定) → Power (電源) → Shut down (シャットダウン) とクリックします。
 - Windows 7 の場合: **スタート 69、シャットダウン** の順にクリックします。

Microsoft Windows がシャットダウンし、コンピューターの電源が切れます。

- ✓ メモ:他のオペレーティングシステムを使用している場合は、該当するシステ ムのマニュアルでシャットダウン方法を参照してください。
- 3 コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから 外します。
- 4 モデムケーブル、ネットワークケーブル、および取り付けられているデバイス をすべてコンピュータから外します。
- 5 コンピューターのコンセントを外したら、5 秒ほど電源ボタンを押し続けて、 システハ基板の静雷気を放雷させます。

安全にお使いいただくための注意

身体の安全を守り、コンピューターを損傷から保護するために、次の安全に関する 注意に従ってください。

- ↑↑ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属してい るガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使い いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームペー ジ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。
- **∕!\ 警告:コンピューターのカバーまたはパネルを開ける前に、すべての電源を外して** ください。コンピューター内部の作業が完了したら、電源を接続する前にすべての カバー、パネル、およびネジを交換してください。

- ☆ 注意:コンピューターおよびカードは、損傷を避けるために端を持つようにしてください。ピンおよび接合部には触れないでください。
- 注意:コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、定期的に塗装されていない金属面に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電気を逃がしてください。
- 注意:ケーブルを外すときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自身を引っ張らないでください。一部のケーブルのコネクター部には、ロックタブや蝶ネジが付いています。該当するケーブルを外す際には、これらを外す必要があります。ケーブルを外すときは、コネクターピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてください。ケーブルを接続するときは、コネクターとポートの向きを揃えて、まっすぐ差し込んでください。
- ↑ 注意:メディアカードリーダーに挿入されているカードは、押して取り出します。

推奨する工具とツール

このドキュメントで説明する操作には、以下のようなツールが必要です。

- プラスドライバ
- Torx T5 ドライバ

コンピューター内部の作業を終えた後に

交換の手順が完了したら、次のことを忘れずに行ってください。

- すべてのネジを取り付けて、コンピュータ内部にネジが残っていないことを確認します。
- 外付けデバイス、ケーブル、カード、および作業前にコンピュータから取り外したその他のパーツをすべて接続します。
- コンピューターおよび取り付けられているすべてのデバイスを電源に接続します。
- ☆ 注意:コンピューターの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピューター内部にネジが残っていないことを確認してください。ネジが残っていると、コンピュータが損傷する恐れがあります。
 - コンピュータの電源を入れます。

ベースカバーの取り外し

⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

- 1 ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
- 2 システムバッジを表に返し、ベースカバーの上に置きます。



ベースカバー

システムバッジ

3 ベースカバーをパームレストアセンブリに固定しているネジを外します。



1 ネジ (11)

- 2 ベースカバー
- 4 コンピューター側から開始し、慎重にベースカバーを引き出します。
- **5** 慎重に角度を付けてベースカバーを持ち上げ、ベースカバーをスライドして、 電源スイッチの電源スイッチスロットから離します。



1 ベースカバー

ベースカバーの取り付け

∕⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

- 1 電源スイッチスロットを電源スイッチにスライドし、パームレストアセンブリ のベースカバーを取り付けます。
- 2 ベースカバーを所定の位置にカチッとはめ込みます。
- 3 ベースカバーをパームレストアセンブリに固定しているネジを取り付けます。
- システムバッジを返し、カチッとはめ込みます。
- 5 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従ってく ださい。

バッテリーの取り外し


∕⚠ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

作業を開始する前に

ベースカバーを取り外します。10ページの「ベースカバーの取り外し」を参照して ください。

手順

- バッテリーケーブルをシステム基板コネクタから外します。
- 2 バッテリーをパームレストアセンブリに固定しているネジを外します。
- 3 バッテリをケーブルと一緒に持ち上げ、パームレストアセンブリから取り出し ます。



1	バッテリーケーブル	2	ネジ (8)
3	バッテリー		

4 システム基板の静電気を除去するため、電源ボタンをスライドし、約5秒間押 し続けます。

バッテリーの交換

∕⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

- バッテリのネジ穴とパームレストアセンブリのネジ穴の位置を合わせます。
- 2 ネジを取り付けて、バッテリーをパームレストアセンブリに固定します。
- 3 バッテリーケーブルをシステム基板コネクターに接続します。

- 1 ベースカバーを取り付けます。12 ページの「ベースカバーの取り付け」を参 照してください。
- 2 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従って ください。

ワイヤレスミニカードの取り外し

∕↑\ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

コンピューターと同時にワイヤレスミニカードを注文した場合、カードは既に取り 付けられています。


作業を開始する前に

- 1 ベースカバーを取り外します。10ページの「ベースカバーの取り外し」を参 照してください。
- 2 バッテリーを取り外します。13 ページの「バッテリーの取り外し」を参照し てください。

手順

- 1 アンテナケーブルをワイヤレスミニカードのコネクターから外します。
- 2 ワイヤレスミニカードをワイヤレスミニカードのコネクターに固定するネジを 取り外します。

3 ワイヤレスミニカードを持ち上げて、ワイヤレスミニカードコネクターから取 り外します。



1	アンテナケーブル (2)	2	ワイヤレスミニカード
3	ネジ		

ワイヤレスミニカードの取り付け

★ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した

開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ(dell.com/regulatory compliance)をご覧ください。

(dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

メモ: デルでは、デル製以外のワイヤレスミニカードに対する互換性の保証 またはサポートの提供は行っておりません。

お使いのコンピューターには、ハーフハイトワイヤレスミニカードスロットが1つ 搭載されています。このスロットは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク (WLAN) と Bluetooth のコンボカードをサポートします。

手順

- 1 ワイヤレスミニカードの切り込みをワイヤレスミニカードコネクターのタブに合わせます。
- ☆ 注意:ワイヤレスミニカードを所定の位置に挿入するには、しっかりと均等に力を加えてください。力を加えすぎると、コネクタが損傷する恐れがあります。
- ☆ 注意:コネクタは正しく挿入できるよう設計されています。抵抗を感じる場合は、 ワイヤレスミニカードとシステム基板のコネクターを確認し、ワイヤレスミニカー ドを取り付け直してください。
- - **2** ワイヤレスミニカードを **45** 度の角度でワイヤレスミニカードコネクターに差し込みます。
 - 3 ワイヤレスミニカードの反対側の端を下に押し、ワイヤレスミニカードをワイヤレスミニカードコネクターに固定するネジを取り付けます。
 - 4 アンテナケーブルをワイヤレスミニカードのコネクターに接続します。次の表に、コンピューターがサポートするワイヤレスミニカード用アンテナケーブルの色分けを示します。

黒色

ワイヤレスミニカードのコネクター	アンテナケーブルの色分け
WLAN + Bluetooth(ケーブル 2 本)	
メイン WLAN + Bluetooth(白色の三角形)	白色

補助 WLAN + Bluetooth (黒色の三角形)

- 1 バッテリーを取り付けます。14ページの「バッテリーの交換」を参照してく ださい。
- 2 ベースカバーを取り付けます。12 ページの「ベースカバーの取り付け」を参 照してください。
- 3 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従って ください。

mSATA カードの取り外し




⚠️ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属してい るガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を開始 する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、9 ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安 全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守 ホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

作業を開始する前に

- 1 ベースカバーを取り外します。10ページの「ベースカバーの取り外し」を参 照してください。
- 2 バッテリーを取り外します。13ページの「バッテリーの取り外し」を参照し てください。

手順


1 mSATA カードから透明シートをはがします。



1 透明シート

2 mSATA カードを mSATA カードコネクターに固定しているネジを外します。

3 mSATA カードを持ち上げて、mSATA カードコネクターから取り外します。



1	mSATA カードコネクター	2	mSATA カード
3	ネジ		

mSATA カードの取り付け

∕⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

手順

- 1 mSATA カードの切り込みとシステム基板コネクターのタブの位置を mSATA カードコネクター
- 2 mSATA カードを 45 度の角度で mSATA カードコネクターに差し込みます。
- 3 mSATA カードのもう一方の端を押し下げて、mSATA カードを mSATA カード コネクターに固定するネジを取り付けます。
- **4** mSATA カードに透明シートを貼り付けます。

- 1 バッテリーを取り付けます。14ページの「バッテリーの交換」を参照してく ださい。
- 2 ベースカバーを取り付けます。12 ページの「ベースカバーの取り付け」を参 照してください。
- 3 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従って ください。

スピーカーの取り外し

∕⚠ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。


作業を開始する前に

- 1 ベースカバーを取り外します。10ページの「ベースカバーの取り外し」を参 照してください。
- 2 バッテリーを取り外します。13ページの「バッテリーの取り外し」を参照し てください。

手順

- 1 コネクタラッチを持ち上げ、システム基板コネクターからタッチパッドケーブ ルを取り外します。
- 2 タッチパッドケーブルをスピーカーケーブルから移動します。
- 3 スピーカケーブルを I/O 基板のコネクタから外します。
- 4 スピーカをパームレストアセンブリに固定しているネジを外します。
- 5 スピーカーケーブルの配線をメモし、パームレストアセンブリの配線ガイドか ら取り外します。

スピーカとスピーカケーブルを持ち上げてパームレストアセンブリから取り外します。



1	タッチパッドケーブルコネクター	2	タッチパッドケーブル
3	ネジ (4)	4	パームレストアセンブリ
5	スピーカー (2)	6	スピーカーケーブル
7	スピーカーケーブルコネクター		

スピーカーの取り付け

∕╀∖ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

- 1 パームレストアセンブリの位置合わせポストを使用して、スピーカを所定の位 置に設置します。
 - ✓ メモ:スピーカが位置合わせポストに固定されていることを確認します。
- 2 スピーカをパームレストアセンブリに固定するネジを取り付けます。
- 3 スピーカーケーブルをパームレストアセンブリの配線ガイドに沿って配線 します。
- 4 スピーカーケーブルを I/O ボードコネクタに接続します。
- 5 タッチパッドケーブルをシステム基板コネクターに挿入し、コネクターラッチ を押し下げてケーブルを固定します。

- 1 バッテリーを取り付けます。14ページの「バッテリーの交換」を参照してく ださい。
- 2 ベースカバーを取り付けます。12 ページの「ベースカバーの取り付け」を参 照してください。
- 3 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従って ください。

コイン型雷池の取り外し



⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。


↑ 注意:コイン型電池を取り外すと、BIOSの設定がデフォルト状態にリセットされま す。コイン型バッテリを取り外す前の BIOS の設定を書き留めておくことを お勧めします。

作業を開始する前に

- 1 ベースカバーを取り外します。10 ページの「ベースカバーの取り外し」を参 照してください。
- 2 バッテリーを取り外します。13 ページの「バッテリーの取り外し」を参照し てください。

手順


1 システム基板から I/O 基板ケーブルを外します。



I/0 基板ケーブル 1

2 コイン型バッテリーケーブルをシステム基板から外します。

- 3 コイン型電池ケーブルの配線をメモしてから、ケーブルを配線ガイドから取り 外します。
- 4 コイン型バッテリーをキーボードからはがします。
- **5** コイン型バッテリーとケーブルをキーボードから持ち上げます。



1 コイン型バッテリケーブル

2 コイン型電池

コイン型雷池の取り付け



∕⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。



↑↑ 警告:バッテリーが適切に取り付けられていないと、爆発する恐れがあります。 バッテリーを交換する場合は、同一または同等のタイプのバッテリーのみを使用し てください。使用済みのバッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。

手順

- コイン型バッテリーをキーボードに装着します。
- コイン型バッテリーケーブルを配線ガイド経由で配線します。
- 3 コイン型バッテリーケーブルと I/O 基板ケーブルをシステム基板に接続 します。

- 1 バッテリーを取り付けます。14ページの「バッテリーの交換」を参照してく ださい。
- 2 ベースカバーを取り付けます。12 ページの「ベースカバーの取り付け」を参 照してください。
- 3 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従って ください。

ファンの取り外し


⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

作業を開始する前に

- 1 ベースカバーを取り外します。10ページの「ベースカバーの取り外し」を参 照してください。
- 2 バッテリーを取り外します。13ページの「バッテリーの取り外し」を参照し てください。


手順

1 I/O 基板ケーブルを I/O 基板とシステム基板から外し、ケーブルをコンピュー ターから持ち上げます。



- I/0 基板ケーブル
- 2 コイン型電池ケーブルの配線をメモしてから、ケーブルを配線ガイドから取り 外します。
- 3 ファンケーブルをシステム基板コネクターから外します。

- 4 ファンをキーボードに固定しているネジを外します。
- 5 ファンとケーブルをスライドしてキーボードから持ち上げます。



1	ファン	2	ネジ (2)	
3	ファンケーブル			

ファンの取り付け

∕⚠ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

- 1 ヒートシンクの下のファンのタブをスライドし、ファンのネジ穴をキーボード のネジ穴に合わせます。
- 2 ファンをキーボードに固定しているネジを交換します。
- 3 ファンケーブルをシステム基板コネクターに接続します。
- 4 コイン型バッテリーケーブルを配線ガイド経由で配線します。
- 5 I/O 基板ケーブルを I/O 基板のコネクターに接続します。 必要な場合があります。

- 1 バッテリーを取り付けます。14ページの「バッテリーの交換」を参照してく ださい。
- **2** ベースカバーを取り付けます。12 ページの「ベースカバーの取り付け」を参 照してください。
- 3 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従って ください。

プロセッサヒートシンクの取り外し


⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

作業を開始する前に

- 1 ベースカバーを取り外します。10ページの「ベースカバーの取り外し」を参 照してください。
- 2 バッテリーを取り外します。13ページの「バッテリーの取り外し」を参照し てください。

手順

- 1 プロセッサヒートシンク上に表示されている順番に従って、プロセッサヒート シンクをシステム基板アセンブリに固定している拘束ネジを緩めます。
- 2 プロセッサヒートシンクを持ち上げて、システム基板アセンブリから外します。



ネジ (4)

プロセッサヒートシンク

プロセッサヒートシンクの取り付け

⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

手順



✓ メモ:元のシステム基板とヒートシンクをもう一度一緒に取り付ける場合は、元の サーマルパッドを使用できます。システム基板またはヒートシンクのいずれかを交 換する場合は、熱伝導性を確保するために、キット内のサーマルパッドを使用して ください。

- 1 プロセッサヒートシンクのネジをシステム基板のネジ穴の位置に合わせます。
- 2 プロセッサヒートシンク上に表示されている順番に従って、プロセッサヒート シンクをシステム基板に固定するネジを締めます。

- 1 バッテリーを取り付けます。14ページの「バッテリーの交換」を参照してく ださい。
- 2 ベースカバーを取り付けます。12 ページの「ベースカバーの取り付け」を参 照してください。
- 3 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従って ください。

1/0 ボードの取り外し

<u>/ </u>| 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。


作業を開始する前に

- 1 ベースカバーを取り外します。10 ページの「ベースカバーの取り外し」を参 照してください。
- 2 バッテリーを取り外します。13 ページの「バッテリーの取り外し」を参照し てください。

手順

- プルタブを使用して I/O 基板ケーブルを外します。
- 2 スピーカーケーブルを I/O 基板コネクターから外します。

- 3 I/O 基板をパームレストアセンブリに固定しているネジを外します。
- 4 I/O 基板を持ち上げて、パームレストアセンブリから取り外します。




1	I/0 基板ケーブル	2	プルタブ
3	スピーカケーブルコネクター	4	I/0 ボード
5	ネジ (2)		

1/0 ボードの取り付け



∕⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

手順



- 1 1/0 基板のネジ穴とパームレストアセンブリのネジ穴の位置を合わせます。
- 2 I/O 基板をパームレストアセンブリに固定するネジを取り付けます。
- **3 I/O** 基板のコネクターにスピーカーケーブルを接続します。
- **4** I/O 基板ケーブルを I/O 基板コネクターに接続します。

- 1 バッテリーを取り付けます。14ページの「バッテリーの交換」を参照してく ださい。
- 2 ベースカバーを取り付けます。12 ページの「ベースカバーの取り付け」を参 照してください。
- 3 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従って ください。

雷源アダプタポートの取り外し

∕⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。


作業を開始する前に

- 1 ベースカバーを取り外します。10 ページの「ベースカバーの取り外し」を参 照してください。
- 2 バッテリーを取り外します。13 ページの「バッテリーの取り外し」を参照し てください。

手順

- 1 アンテナケーブルをワイヤレスミニカードから取り外します。15ページの 「ワイヤレスミニカードの取り外し」を参照してください。
- 2 アンテナケーブルがどのように配線されているかをメモしてから、アンテナ ケーブルをシステム基板の配線ガイドから外します。
- 3 電源アダプタポートケーブルをシステム基板コネクタから外します。
- 4 電源アダプタポートをパームレストアセンブリに固定しているネジを外 します。

5 電源アダプタポートを持ち上げてスライドし、ディスプレイヒンジの下から ケーブルを取り外します。



1	電源アダプタポート	2	ネジ	
3	電酒マグプカポートケーブル。			

雷源アダプタポートの取り付け

∕⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

手順

- ディスプレイヒンジの下の雷源アダプタポートケーブルをスライドします。
- 2 電源アダプタポートのネジ穴とパームレストアセンブリのネジ穴の位置を合わ せます。
- 3 電源アダプタポートをパームレストアセンブリに固定するネジを取り付 けます。
- 4 電源アダプタポートケーブルをシステム基板コネクタに接続します。
- 5 アンテナケーブルをシステム基板の配線ガイドに沿って配線します。
- 6 アンテナケーブルをワイヤレスミニカードに接続します。

- 1 バッテリーを取り付けます。14ページの「バッテリーの交換」を参照してく ださい。
- 2 ベースカバーを取り付けます。12 ページの「ベースカバーの取り付け」を参 照してください。
- 3 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従って ください。

システム基板の取り外し


∕╀∖ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

作業を開始する前に

- 1 ベースカバーを取り外します。10ページの「ベースカバーの取り外し」を参 照してください。
- 2 バッテリーを取り外します。13 ページの「バッテリーの取り外し」を参照し てください。
- 3 ワイヤレスミニカードを取り外します。15 ページの「ワイヤレスミニカード の取り外し」を参照してください。
- 4 mSATA カードを取り外します。19 ページの「mSATA カードの取り外し」を 参照してください。
- **5** ファンを取り外します。28 ページの「ファンの取り外し」を参照して ください。
- 6 プロセッサヒートシンクを取り外します。31 ページの「プロセッサヒートシ ンクの取り外し」を参照してください。

手順

- ✓ メモ:コンピュータのサービスタグはシステムバッジの下にあります。システム基 板を取り付けた後では、サービスタグを BIOS に入力する必要があります。
- ✓ メモ:システム基板からケーブルを取り外す前に、各コネクターの位置をメモして おき、システム基板の取り付け後に正しく元の場所に戻すことができるようにして ください。
 - 1 コイン型電池ケーブルを外します。25ページの「コイン型電池の取り外し」 を参照してください。
 - 2 電源アダプタポートケーブルをシステム基板から外します。
 - 3 プルタブを使用してディスプレイケーブルをシステム基板から外します。
 - 4 コネクターラッチを持ち上げ、プルタブを使用してタッチパッドケーブルと キーボードバックライトケーブルをシステム基板コネクターから外します。
 - 5 アンテナケーブルをシステム基板の配線ガイドから取り外します。 15ページの「ワイヤレスミニカードの取り外し」を参照してください。



1	電源アダプタポートケーブル	2	ディスプレイケーブル
3	タッチパッドケーブル	4	キーボードバックライトケーブル

- 6 システム基板をパームレストアセンブリに固定しているネジを外します。
- 7 システム基板を慎重に持ち上げて、裏返します。



1 ネジ (4)

8 コネクタラッチを持ち上げ、システム基板コネクタからキーボードケーブルを 取り外します。



1 キーボードケーブル

9 システム基板を持ち上げて、パームレストアセンブリから取り外します。

システム基板の取り付け

∕!∖ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

- 1 キーボードケーブルをシステム基板コネクタに差し込み、コネクタラッチに押 し込んでケーブルを固定します。
- 2 システム基板を裏返して、システム基板のネジ穴をパームレストアセンブリの ネジ穴に合わせます。
- 3 システム基板をパームレストアセンブリに固定するネジを取り付けます。
- 4 コイン型電池ケーブルを接続します。
- 5 電源アダプタポートケーブルをシステム基板に接続します。
- 6 タッチスクリーンケーブルとディスプレイケーブルをシステム基板に接続 します。
- アンテナケーブルをシステム基板の配線ガイドに沿って配線します。
- 8 タッチパッドケーブルおよびキーボードバックライトケーブルを、システム基 板の各コネクタにスライドさせ、コネクタラッチを押し下げてケーブルを固定 します。

- 1 プロセッサヒートシンクを取り付けます。29ページの「プロセッサヒートシ ンクの取り付け」を参照してください。
- **2** ファンを取り付けます。**30** ページの「ファンの取り付け」を参照して ください。
- 3 mSATA カードを取り付けます。21 ページの「mSATA カードの取り付け」を 参照してください。
- 4 ワイヤレスミニカードを取り付けます。17 ページの「ワイヤレスミニカード の取り付け」を参照してください。
- 5 バッテリーを取り付けます。14ページの「バッテリーの交換」を参照してく ださい。

- 6 ベースカバーを取り付けます。12 ページの「ベースカバーの取り付け」を参 照してください。
- 7 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従って ください。

BIOS にサービスタグを入力する方法

- **1** コンピュータの電源を入れます。
- 2 POST 中に <F2> を押してセットアップユーティリティを起動します。
- 3 メインタブに移動して、**サービスタグ**フィールドにサービスタグを入 力します。

ディスプレイアセンブリの取り外し

∕⚠ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。


作業を開始する前に

- 1 ベースカバーを取り外します。10ページの「ベースカバーの取り外し」を参 照してください。
- 2 バッテリーを取り外します。13 ページの「バッテリーの取り外し」を参照し てください。

手順


- 電源アダプタポートケーブルをシステム基板から外します。 1
- 2 プルタブを使用してディスプレイケーブルをシステム基板から外します。

3 アンテナケーブルをワイヤレスミニカードのコネクタから外します。



1	電源アダプタポートケーブル	2	ディスプレイケーブル
3	アンテナケーブル		

4 ディスプレイアセンブリをパームレストアセンブリに固定しているネジを外し ます。



ネジ (6)

パームレストアセンブリ

5 パームレストアセンブリを慎重に角度を付けて持ち上げ、スライドし、パーム レストアセンブリのタブをディスプレイヒンジから離します。



1 ディスプレイヒンジ(2)

ディスプレイアセンブリの取り付け

⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

手順

- 1 パームレストアセンブリのタブをディスプレイヒンジのスロットにスライドし ます。
- 2 ディスプレイアセンブリをパームレストアセンブリに固定しているネジを取り 付けます。
- **3** アンテナケーブルをワイヤレスミニカードに接続します。
- 4 電源アダプタポートケーブルとディスプレイケーブルをシステム基板に接続し ます。

- 1 バッテリーを取り付けます。14ページの「バッテリーの交換」を参照してく ださい。
- 2 ベースカバーを取り付けます。12 ページの「ベースカバーの取り付け」を参 照してください。
- 3 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従って ください。

ディスプレイ背面カバーの取り外し

∕↑\ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

作業を開始する前に

- 1 ベースカバーを取り外します。10ページの「ベースカバーの取り外し」を参 照してください。
- 2 バッテリーを取り外します。13 ページの「バッテリーの取り外し」を参照し てください。

手順

- コンピューターを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。
- **2** ディスプレイパネルを **45** 度の角度に回転します。

3 ディスプレイ背面カバーをディスプレイパネルに固定しているネジを取り外し ます。



2 1 ネジ (8) ディスプレイ背面カバー



1 ネジ (8)

2 ディスプレイ背面カバー

4 慎重にディスプレイ背面カバーをディスプレイパネルから引き出します。

ディスプレイ背面カバーの取り付け

⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

手順

- 1 ディスプレイ背面カバーをディスプレイパネルに合わせて、所定の位置にカ チッとはめ込みます。
- 2 ディスプレイ背面カバーをディスプレイパネルに固定するネジを取り付 けます。

- 1 バッテリーを取り付けます。14ページの「バッテリーの交換」を参照してく ださい。
- 2 ベースカバーを取り付けます。12 ページの「ベースカバーの取り付け」を参 照してください。
- 3 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従って ください。

カメラモジュールの取り外し

∕↑\ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。


作業を開始する前に

- 1 ベースカバーを取り外します。10ページの「ベースカバーの取り外し」を参 照してください。
- 2 バッテリーを取り外します。13ページの「バッテリーの取り外し」を参照し てください。
- **3** ディスプレイ背面カバーを取り外します。51 ページの「ディスプレイ背面カ バーの取り外し」を参照してください。

手順

- カメラモジュールをディスプレイパネルに固定するネジを取り外します。
- 2 カメラモジュールを返し、カメラモジュールのコネクターからカメラケーブル を外します。

3 慎重にカメラモジュールをディスプレイパネルから持ち上げて外します。



1	ネジ (2)	2	カメラケーブルコネクター
3	カメラモジュール		

カメラモジュールの取り付け

∕!∖ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

手順

- カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクターに接続します。
- 2 位置揃え位置を使用して、カメラモジュールをディスプレイパネルにセットし ます。
- 3 カメラモジュールをディスプレイパネルに固定するネジを取り付けます。

- 1 ディスプレイ背面カバーを交換します。55ページの「ディスプレイ背面カ バーの取り付け」を参照してください。
- 2 バッテリーを取り付けます。14ページの「バッテリーの交換」を参照してく ださい。
- **3** ベースカバーを取り付けます。12 ページの「ベースカバーの取り付け」を参 照してください。
- 4 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従って ください。

Windows-button 基板の取り外し

⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。


作業を開始する前に

- 1 ベースカバーを取り外します。10ページの「ベースカバーの取り外し」を参 照してください。
- 2 バッテリーを取り外します。13ページの「バッテリーの取り外し」を参照し てください。
- **3** ディスプレイ背面カバーを取り外します。51 ページの「ディスプレイ背面カ バーの取り外し」を参照してください。

手順

- 1 Windows-button 基板をディスプレイパネルに固定するネジを取り外します。
- 2 Windows-button 基板を裏返し、Windows-button 基板ケーブルを Windowsbutton 基板のコネクターから外します。

Windows-button 基板を慎重に持ち上げて、ディスプレイパネルから外します。



1	ネジ (2)	2 Windows-button 基板ケーフ ター	ブルコネク
3	Windows-button 基板		

Windows-button 基板の取り付け

∕↑\ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

- 1 Windows-button 基板ケーブルを Windows-button 基板のコネクターに接続し ます。
- 2 位置揃え位置を使用して、Windows-button 基板をディスプレイパネルにセッ トします。
- 3 Windows-button 基板をディスプレイパネルに固定するネジを取り付けます。

- 1 ディスプレイ背面カバーを交換します。55 ページの「ディスプレイ背面力」 バーの取り付け」を参照してください。
- 2 バッテリーを取り付けます。14ページの「バッテリーの交換」を参照してく ださい。
- **3** ベースカバーを取り付けます。12 ページの「ベースカバーの取り付け」を参 照してください。
- 4 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従って ください。

ディスプレイパネルの取り外し

⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

作業を開始する前に

- 1 ベースカバーを取り外します。10 ページの「ベースカバーの取り外し」を参 照してください。
- 2 バッテリーを取り外します。13ページの「バッテリーの取り外し」を参照し てください。
- 3 ディスプレイ背面カバーを取り外します。51 ページの「ディスプレイ背面カ バーの取り外し」を参照してください。
- 4 カメラモジュールを取り外します。56ページの「カメラモジュールの取り外」 し」を参照してください。
- 5 Wndows-button 基板を取り外します。60 ページの「Windows-button 基板 の取り外し」を参照してください。

手順

1 ディスプレイパネルからディスプレイケーブルを外します。




ディスプレイパネル

2 ディスプレイケーブル

2 ディスプレイケーブルをディスプレイパネルからはがします。



- **3** ディスプレイパネルをディスプレイベゼルに固定する本のネジを取り外します。
- **4** ディスプレイパネルをディスプレイベゼルからスライドして持ち上げます。



1	ディスプレイパネル	2	ディスプレイベゼル	
3	ネジ (4)			

ディスプレイパネルの取り付け

⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

- 1 ディスプレイパネルをスライドし、ディスプレイパネルのネジ穴をディスプレ イベゼルのネジ穴に合わせます。
- 2 ディスプレイパネルをディスプレイベゼルに固定する本のネジを取り付 けます。
- **3** ディスプレイパネルにディスプレイケーブルを貼り付けます。
- 4 ディスプレイケーブルをディスプレイパネルのコネクターに接続します。

- 1 Windows-button 基板を取り付けます。62 ページの「Windows-button 基板 の取り付け」を参照してください。
- 2 カメラモジュールを取り付けます。58 ページの「カメラモジュールの取り付 け」を参照してください。
- 3 ディスプレイ背面カバーを交換します。55ページの「ディスプレイ背面カ バーの取り付け」を参照してください。
- 4 バッテリーを取り付けます。14ページの「バッテリーの交換」を参照してく ださい。
- **5** ベースカバーを取り付けます。12 ページの「ベースカバーの取り付け」を参 照してください。
- 6 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従って ください。

キーボードの取り外し


∕⚠ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

作業を開始する前に

- 1 I/O ボードを取り外します。33 ページの「I/O ボードの取り外し」を参照して ください。
- 2 システム基板を取り外します。39 ページの「システム基板の取り外し」を参 照してください。

手順


- 1 WLAN ブラケットと mSATA ブラケットをパームレストアセンブリに固定する ネジを取り外します。
- 2 WLAN ブラケットと mSATA ブラケットをキーボードから持ち上げます。



1	mSATA ブラケット	2	ネジ (3)
3	WLAN ブラケット		

3 キーボードをパームレストアセンブリに固定しているネジを外します。

4 キーボードを持ち上げて、パームレストアセンブリから取り外します。



ネジ (24)

キーボードの取り付け

∕⚠️ 警告:コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属し ているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、7ページの「作業を 開始する前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了した ら、。9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」安全にお使いいただく ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。

手順

- キーボードのネジ穴とパームレストアセンブリのネジ穴の位置を合わせます。
- 2 キーボードをパームレストアセンブリに固定するネジを取り付けます。
- 3 WLAN ブラケットのネジ穴と mSATA ブラケットのネジ穴をパームレストアセ ンブリのネジ穴の位置に合わせます。
- 4 WLAN ブラケットと mSATA ブラケットをパームレストアセンブリに固定する ネジを取り付けます。 取り外します。

- 1 I/O ボードを取り付けます。35 ページの「I/O ボードの取り付け」を参照して ください。
- 2 システム基板を取り付けます。43ページの「システム基板の取り付け」を参 照してください。
- 3 9ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従って ください。

フラッシュ BIOS

アップデートの利用可能時またはシステム基板の交換時には BIOS のフラッシュが 必要になる場合があります。

BIOS のフラッシュを実行するには、次の手順に従います。

- **1** コンピュータの電源を入れます。
- 2 support.dell.com/support/downloads に移動します。
- 3 お使いのコンピューターに対応した BIOS アップデートファイルを選択します。
 - ✓ **メモ**: お使いのコンピュータのサービスタグは、コンピュータ背面のシステム バッジの下にあるラベルに記載されています。サービスタグの場所の詳細につ いては、お使いのコンピュータに付属している『*Quick Start Guide*』(クイックス タートガイド)を参照してください。

お使いのコンピューターのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードを お持ちの場合、次の手順に従います。

- a お使いのコンピュータのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードを サービスタグやエクスプレスサービスコード フィールドに入力します。
- **b** 送信 をクリックして手順 4 へ進みます。

お使いのコンピューターのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードを お持ちでない場合、次の手順に従います。

- a 次のオプションのいずれかを選択します。
 - サービスタグを自動検出する
 - マイシステムおよびサービスリストから選択する
 - すべてのデル製品のリストから選択する
- b 続行 をクリックし、画面の指示に従います。
- 4 選択した項目の一覧が画面に表示されます。BIOS をクリックします。
- **5 Download File** (ファイルのダウンロード) をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。
- 6 希望のダウンロード方法を以下から選択してください ウィンドウで、ブラウザ経由での単独ファイルのダウンロード をクリックし、次に 今すぐダウンロードする をクリックします。
- 7 名前を付けて保存 ウィンドウで、お使いのコンピュータ上のファイルをダウンロードする場所を選択します。
- 8 ダウンロード完了ウィンドウが表示されたら、閉じるをクリックします。
- 9 BIOS アップデートファイルをダウンロードしたフォルダに移動します。
- **10** BIOS アップデートファイルのアイコンをダブルクリックし、画面に表示される指示に従います。